JVC



MultiMediaNavigator

Für Windows®

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

DEUTSCH

FIJLIP





BEDIENUNGSANLEITUNG



 $2_{ extsf{DE}}$ INHALT

JLIP VIDEO CAPTURE-SOFTWARE	5 — 52
ÖFFNEN DER JLIP VIDEO CAPTURE-SOFTWARE	6
INITIALICIEDUNIC	-
Anwahl des angeschlossenen Geräts	
JLIP VIDEO CAPTURE-FENSTER	
Index-Fenster	
DV Controller-Fenster	
Image Viewer-Fenster	
CAPTURE-GRUNDFUNKTION	
WEITERE CAPTURE-FUNKTIONEN	
Bildimport	
Automatischer Capture-Modus	
BILDWIEDERGABE	16 – 18
Dia-Vorführung	
Bildkorrekturmodus	17
Wahl der Bildanzeigegrösse	17
Image Viewer-Anzeigeumfang	
WAHL DER HINTERGRUNDFARBE	19
ÄNDERUNG DES BILDFORMATS	
Einstellungen für das JPEG-Format	
Einstellungen für das Bitmap-Format	
Einstellungen für das DVF-Format	
BILDABSPEICHERUNG	23 – 24
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern	23 – 24 23
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern	23 – 24 23
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster	23 – 24 23 24
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern	23 – 24 2324 25
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster SPEICHERN ALS ALBUM Abspeichern von Bildern in einem Album	23 – 24 24 24 24 25
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster SPEICHERN ALS ALBUM Abspeichern von Bildern in einem Album Kopieren von Index-Bildern	23 – 24 2424 25 25
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster SPEICHERN ALS ALBUM Abspeichern von Bildern in einem Album Kopieren von Index-Bildern LÖSCHEN EINES INDEX-BILDES	23 – 24 24 24 25 25 25
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster SPEICHERN ALS ALBUM Abspeichern von Bildern in einem Album Kopieren von Index-Bildern LÖSCHEN EINES INDEX-BILDES Löschen eines Index-Bildes	23 – 242425252526
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster SPEICHERN ALS ALBUM Abspeichern von Bildern in einem Album Kopieren von Index-Bildern LÖSCHEN EINES INDEX-BILDES Löschen eines Index-Bildes Verschieben von Index-Bildern	23 – 242425252626
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster SPEICHERN ALS ALBUM Abspeichern von Bildern in einem Album Kopieren von Index-Bildern LÖSCHEN EINES INDEX-BILDES Löschen eines Index-Bildes Verschieben von Index-Bildern ERWEITERUNG DES BILDERALBUM-INHALTES	23 – 24
Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster SPEICHERN ALS ALBUM Abspeichern von Bildern in einem Album Kopieren von Index-Bildern LÖSCHEN EINES INDEX-BILDES Löschen eines Index-Bildes Verschieben von Index-Bildern ERWEITERUNG DES BILDERALBUM-INHALTES Hinzufügen von Bildern in ein Album	23 – 24
BILDABSPEICHERUNG Abspeichern von Index-Bildern Abspeichern von Bildern im Image Viewer-Fenster Hinzufügen von Bilddateien in das Index-Fenster SPEICHERN ALS ALBUM Abspeichern von Bildern in einem Album Kopieren von Index-Bildern LÖSCHEN EINES INDEX-BILDES Löschen eines Index-Bildes Verschieben von Index-Bildern ERWEITERUNG DES BILDERALBUM-INHALTES	23 – 24

BILDNACHBEARBEITUNG	29
ANLEGEN EINES HTML-ALBUMS	30
Abspeichern von Bildern im HTML-Format	30
Wiedergabe eines HTML-Albums	
FEHLERSUCHE	31 – 32
JLIP VIDEO PRODUCER-SOFTWARE	<i>33 – 54</i>
STARTEN UND BEENDEN DES JLIP VIDEO PRODUCER	34 – 35
So starten Sie die JLIP Video Producer-Software	
Beenden der JLIP Video Producer-Software	34
Initialisieren von JLIP-Geräten	
DAS JLIP VIDEO PRODUCER-FENSTER	36 – 40
GRUNDSÄTZLICHE BEDIENSCHRITTE	41 – 50
Verwendung der Videosignalquelle	41
So bestimmen Sie die Einstiege/Ausstiege	41
So geben Sie eine programmierte Schnittszene wieder	42
Überspielen	43
So wählen Sie AE Programm-/Bildeffekte an	
So wählen Sie Fader-/Wischblendeneffekte an	
AE-Programm- und Fader-/Wischblenden-Tasten	
Speichern der Programmliste	
So öffnen Sie eine Datei	
So überschreiben Sie eine Datei	
Schnittlistenkorrektur und -löschung	
WEITERE FUNKTIONEN	51 – 52
So ändern Sie die ID-Nummer	51
So schließen Sie ein weiteres Gerät bei Betrieb an	
So verbessern Sie die Schnittgenauigkeit	
FEHLERSUCHE	53 – 54
STICHWORTVERZEICHNIS	55



JLIP VIDEO CAPTURE-SOFTWARE

Aktuelle Informationen zur mitgelieferten Software finden Sie (in englischer Sprache) unter unserer World Wide Web-Adresse: http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

Deutsche Softwareergänzung im Ordner "DEUTSCH" auf der CD-ROM. ☐:\JVC\DEUTSCH

• : Geben Sie an dieser Stelle den Kennbuchstaben für das CD-ROM-Laufwerk ihres Computers ein.

So öffnen Sie die JLIP Video Capture-Software

1

Schalten Sie den PC ein und öffnen Sie die **MultiMediaNavigator**-Software.

2

Zum Programmstartl klicken Sie **JLIP Video Capture** an.

• Das JLIP Video Capture-Programm wird geöffnet.



HINWEISE:

- Schließen Sie alle anderen Programme.
- Deaktivieren Sie alle Hintergrund-Programme (wie Bildschirmschoner, E-Mail-Programme, Virenschutzprogramme, Terminkalenderprogramme etc.)
- Deaktivieren Sie Datei- und Drucker-Sharing.

ACHTUNG

• Niemals die Videosignalquelle abtrennen oder ausschalten, wenn das JLIP Video Capture-Programm geöffnet ist.

SO SCHLIESSEN SIE DAS PROGRAMM


Klicken Sie das Schließfeld oder den Eintrag Exit im Menü File an.

ANWAHL DES ANGESCHLOSSENEN GERÄTS

Wenn das JLIP Video Capture-Programm geöffnet ist, dient das Fenster **JLIP Devices** zur Anwahl der Videosignalquelle, die an einem der COM Ports (RS-232C) angeschlossen ist. Dieses Fenster auch bei Anschluß einer anderen Videosignalquelle verwenden.

1 Im Fenster JLIP Video Capture klicken Sie im Menü Window den Eintrag DV Controller an.

- Das Fenster JLIP Devices wird geöffnet.
- Fenster JLIP Devices kann auch durch Anklicken von Eintrag Devices im Menü Preferences von Fenster DV Controller geöffnet werden.



Wählen Sie die Schnittstelle (**Serial Port: COM 1** bis **COM 4**) an.

 Achten Sie darauf, den COM Port einzugeben, an dem die Videosignalquelle angeschlossen ist.

Klicken Sie **Scan** an.

• Kann die Videosignalquelle identifiziert werden, wird diese im Fenster namentlich angezeigt.

Wählen Sie Picture Transfer Rate.

- Geben Sie 115200 ein.
- Je nach PC-Ausführung kann die Software in Verbindung mit dieser Übertragungsrate ggf. nicht einwandfrei arbeiten. Falls Funktionsstörungen auftreten, eine langsamere Einstellung (38400 oder darunter) wählen.

Klicken Sie **OK** an.

Im Anschluß an diese Einstellung erscheint das Fenster DV Controller.

HINWEISE:

Falls die Videosignalquelle nicht identifiziert wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, daß die Videosignalquelle an dem im Fenster JLIP Devices gewählten COM Port angeschlossen ist.
- 2 Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Schalten Sie die Videosignalquelle auf den Wiedergabe- (PLAY) oder Wiedergabe-/PC-Modus (PLAY/PC).
- Micken Sie Scan im Fenster JLIP Devices an.
- Wenn die Videosignalquelle im Fenster angezeigt wird, klicken Sie OK an (damit ist die Einstellung vollständig abgeschlossen).

- Wenn Sie ein eingebautes MODEM oder die IrDA-Signalübertragung verwenden, kann der RS-232C COM Port besetzt sein. In diesem Fall klicken Sie mit der rechten Maustaste Arleitsplatz an und wählen dann Eigenschaften — Geräte Manager. Klicken Sie Anschlüsse (COM & LPT) an, um zu überprüfen, welcher COM Port verfügbar ist. Wenn alle COM Ports belegt sind, muß der COM Port, der dem Modem- oder IrDA-Treiber zugewiesen ist, auf deaktiviert eingestellt werden.
- Wenn ein USB- oder Digital-Kamera-Treiber auf Ihrem PC installiert ist, ist die Verwendung des RS-232C-Ports ggf. nicht möglich.
- Je nach PC-Ausführung kann eine BIOS-Neueinstellung erforderlich werden.



JLIP VIDEO CAPTURE-FENSTER

Indexbilder können im JLIP Video Capture Fenster angezeigt werden.



1 Symbolleiste



Schaltfläche Öffnen

Öffnet eine Album-Datei oder eine Bilddatei.



Schaltfläche Album sichern Speichert Bilder im Index Fenster als Album-Datei.



Schaltfläche DV Controller Zeigt das DV Controller Fenster, welches das DV-Band vom DV-Gerät abspielt und steuert.



Schaltfläche Image Viewer Öffnet das Image Viewer Fenster und zeigt das markierte Bild.

2 Index-Anzeigesektion

Die abgespeicherten Bilder werden in dieser Sektion gezeigt.

3 Index-Bild

Enthält das Kleinformat-Bild (Thumbnail) und den Zeitcode des abgespeicherten Bildes.

HINWEISE:

- Wahlweise können die Funktionen der Symbolleiste mittels der Menüleiste aufgerufen werden.
- Die Symbolleiste kann durch Anklicken des Eintrags Toolbar im View Menü unsichtbar gemacht werden.

- Das DV Controller Fenster schließt sich automatisch, sobald eine Dia-Vorführung ausgeführt wird oder wenn im Menü Edit der Eintrag Open Editor oder Copy im Image Viewer gewählt wird.
- Werden die Forward/Reverse Frame Advance Schaltflächen zur Steuerung einer Videosignalquelle ohne Einzelbildwiedergabe verwendet, schaltet die Videosignalquelle für einige Sekunden auf Zeitlupenwiedergabe und hierauf auf Stopp. Je nach Ausführung der Videosignalquelle kann die Einzelbildversetzung ggf. nicht exakt für ein einzelnes Vollbild erfolgen.
- Das DV Controller Fenster gibt den Status der Videosignalquelle ggf. nicht korrekt an, wenn die Videosignalquelle mittels einer Fernbedienung gesteuert wird.

DV CONTROLLER-FENSTER

Zum Öffnen des **DV Controller** Fensters klicken Sie im **JLIP Video Capture** Fenster im Menü **Window** den Eintrag **DV Controller** an. Mit diesem Fenster steuern Sie Capture-Funktionen für eine Videosignalquelle.



1 Zähleranzeige (Zeitcode)

Hier wird der Zeitcode der Videosignalquelle angezeigt.

2 Betriebstasten für Videosignalquelle

Rückspul- betrieb	Wiedergabe	Schnell- vorlauf
Rückwärts- Zeitlupe	Pause	Vorwärts- Zeitlupe
Rückwärts- Einzelbild	Stopp	Vorwärts- Einzelbild

3 Betriebs-Schaltflächen



Schaltfläche Ein-/Ausschalten

Zeigt den Einschaltstatus der angeschlossenen Videosignalquelle an. Beachten Sie, dass das Ein- und Ausschalten der Stromversorgung des angeschlossenen Videodecks je nach seinen Spezifikationen eventuell nicht möglich ist.



Schaltfläche Abspeichern

Hält das gewünschte Wiedergabebild fest.



Schaltfläche Automatisches Abspeichern

Steuert die Wiedergabe der Videosignalquelle und führt für vorgewählte Bilder die Capture-Funktion aus.


- Zur Steuerung der Videosignalquelle ausschließlich die Betriebstasten im **DV Controller** Fenster verwenden. Werden die an der Videosignalquelle vorhandenen Betriebstasten verwendet, geben die Anzeigen im **DV Controller** Fenster den Videosignalquellenstatus ggf. nicht korrekt wieder und/oder es kann zu Störungen der JLIP Video Capture-Software kommen.
- Wenn der Bandlauf in der Videosignalquelle automatisch am Bandanfang oder -ende gestoppt wird und das DV Controller Fenster weiterhin im Steuermodus arbeitet, im DV Controller Fenster die Stopptaste anklicken, ehe eine andere Funktion ausgeführt wird.
- Wird ein Bild bei Standbild- oder Zeitlupenwiedergabe erfaßt, kann das Bild ggf. Bildrauschen vorweisen. In diesem Fall den Capture-Vorgang bei normaler Wiedergabegeschwindigkeit durchführen.
- Falls das verwendete Videoband beschädigt ist, kann das im DV Controller Fenster gezeigte Bild verrauscht sein.
- Für den Bereich 00:00:00:00 bis 00:00:30:00, der im DV Controller Fenster als Zeitcode angezeigt wird, kann die automatische Capture-Funktion nicht eingesetzt werden.
- Die Funktionen des DV Controller Fensters sind u.U. nicht verfügbar, wenn der PC oder die Videosignalquelle nicht für diesen Steuerbetrieb ausgelegt sind.




IMAGE VIEWER-FENSTER

Zum Öffnen des Image Viewer Fensters klicken Sie im JLIP Video Capture Fenster im Menü Window den Eintrag Image Viewer an.

In diesem Fenster werden Bilder im abgespeicherten Format gezeigt. Album-Bilder können in Form einer Dia-Vorführung gezeigt werden.





HINWEISE:

- Wahlweise können die Funktionen der Symbolleiste mittels der Menüleiste aufgerufen werden.
- Auf Anklicken der rechten Maustaste im Image Viewer Fenster werden die Funktionen der Schaltflächen auf der Symbolleiste als Menüfenster dargestellt.
- Auf Anklicken des Eintrags Button im Menü Window im Image Viewer Fenster wird das Steuertastenfenster mit den Schaltflächen der Symbolleiste aufgerufen.
- Die Symbolleiste kann durch Anklicken des Eintrags **Toolbar** im **View** Menü ausgeblended werden.

CAPTURE-GRUNDFUNKTION

 $_{\rm DE} 1$

In diesem Abschnitt wird die Capture-Grundfunktion beschrieben. Näheres hierzu finden Sie auf Seite 13 bis 15.

7 Vorbereitung

- Bei Verwendung eines Camcorders eine Videocassette in diesen einlegen.
- Die Signalquelle am PC anschließen und dann beide Geräte einschalten.
- Die JLIP Video Capture-Software öffnen (siehe Seite 6).
- **7** Starten Sie die Wiedergabe.
 - Klicken Sie im Menü Window den Eintrag DV Controller an, um das DV Controller Fenster zu öffnen.
 - Klicken Sie im **DV Controller** Fenster auf die **Wiedergabe** Steuertaste .
- 3 Erfassen Sie gewünschte Bilder im Capture-Modus.
 - Wenn das gewünschte Bild erscheint, klicken Sie auf die Schaltfläche Capture. Die Bilddaten werden auf den PC übertragen.
 - Sollen keine weiteren Bilder erfaßt werden, klicken Sie im DV Controller Fenster auf die Stopp Steuertaste .









- Zeigen Sie das Bild im Image Viewer Fenster.
 - Doppelklicken Sie auf das gewünschte Index-Einzelbild im JLIP Video Capture Fenster.
 - Das Bild wird im Image Viewer Fenster in der Capture-Bildgröße angezeigt.
 - Um zum JLIP Video Capture Fenster zurückzukehren, klicken Sie auf das Schließfeld im Image Viewer Fenster.
- 5 Speichern Sie das Bild auf der PC-Festplatte ab.
 - Zur Bildwahl klicken Sie erst das Minibild im JLIP Video Capture Fenster und dann im Menü File den Eintrag Save Image As an. Weitere Angaben hierzu finden Sie in der Windows® 95/98 oder PC-Anleitung.
 - Geben Sie für das Bild einen Namen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
- Wahlweise können Sie mehrere Bilder zu einem Album zusammenfassen.
 - Klicken Sie im JLIP Video Capture
 Fenster auf das File Menü und darin auf
 Save Album As.
 - Geben Sie für das Album einen Namen ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
- Bilddaten können vielseitig gehandhabt und bearbeitet werden .
 - Sie können mittels der JLIP Video Capture-Software ein Album im HTML-Format anlegen. (Siehe Seite 30.)



<u>F</u> ile	
<u>N</u> ew	Ctrl+N
<u>0</u> pen	Ctrl+0
<u>S</u> ave Album Save Album <u>A</u> s	Ctrl+S
Save <u>I</u> mage As	Ctrl+l
Make <u>H</u> TML Album Open H <u>I</u> ML Album	Ctrl+H Ctrl+T
E <u>x</u> it	Ctrl+F4

<u>F</u> ile	
<u>N</u> ew	Ctrl+N
<u>0</u> pen	Ctrl+0
Save Album	Ctrl+S
Save Album <u>A</u> s	
Save Image As	Ctrl+l
Make <u>H</u> TML Album	Ctrl+H
Open HIML Album	Ctrl+T
E <u>x</u> it	Ctrl+F4


HINWEISE:

- Die folgenden Zeichen k\u00f6nnen nicht in einem Dateinamen verwendet werden:
 \/:*?"<>!
- Sie können die Bilddatei in den Formaten DVF, JPEG oder Bitmap (BMP) abspeichern. (Siehe Seite 20 bis 22.)

BILDIMPORT

Squeeze-/Cinema-Modus

Zwei Funktionen, **Squeeze** (Anpassung) und **Cinema** (Breitformat), sind verfügbar, wenn Breitformat-Bilder (Seitenverhältnis16:9) dem Album hinzugefügt werden.







2 Markieren Sie im Wide Image Format Einstellbereich Squeeze oder Cinema.

? Klicken Sie **OK** an.



Maskenfarbe (Schwarz/Weiß)

Für ein Album kann die Maskenfarbe für Bilder, die nicht im Seitenverhätnis 4:3 vorliegen (außer bei Vorwahl **Squeeze**, siehe oben), eingestellt werden.




Maskenfarbwahl

Klicken Sie im **JLIP Video Capture** Fenster im Menü **Preferences** den Eintrag **Imported Image** an.

Markieren Sie im **Mask Color** Einstellbereich **Black** oder **White**.

Klicken Sie **OK** an.



AUTOMATISCHER CAPTURE-MODUS

Mit entsprechender Voreinstellung können Sie Bilder auch automatisch abspeichern lassen. Für den Bereich 00:00:00:00 bis 00:00:30:00, der als Zeitcode angezeigt wird, kann die automatische Capture-Funktion nicht eingesetzt werden.

Einstellungen für automatisches Abspeichern

Klicken Sie im **DV Controller** Fenster auf die **Wiedergabe** Schaltfläche.

Klicken Sie auf die **Automatisches Abspeichern** Schaltfläche.





VORSICHT

- Je nach technischen Daten oder Konfiguration des Computers können die abgespeicherten Bilder nicht den Vorgaben entsprechen.
- Beim automatischen Abspeichern nicht das DV Controller Fenster bewegen, die Fenstergröße ändern, die Verschiebeleiste bewegen oder Befehle im Dateimenü ausführen. Das abgespeicherte Bild stimmt möglicherweise nicht mit den Vorgaben überein.
- Die abgespeicherten Bilder stimmen möglicherweise aufgrund von schadhaftem Band nicht mit den Vorgaben überein.
- Die automatische Abspeicherfunktion arbeitet nicht richtig für unbespielte Bandabschnitte.


Sprung zu Zeit-Code

Hiermit wird das an einem bestimmten Zeit-Code liegende Bild abgespeichert.

Markieren Sie das Feld **Go To Time Code** im **Automatic Capture** Fenster.

Geben Sie Stunde, Minuten, Sekunden und Vollbildnummer in die Spalten ein.


Klicken Sie Execute an.



Intervall

Bilder können in vorbestimmten Zeitabständen nacheinander abgespeichert werden. So kann der Inhalt eines Videobandes stark gerafft werden, um z.B. ein Bildinhaltsverzeichnis anzulegen. Mit Hilfe der Dia-Vorführfunktion lassen sich diese Bilder in Zeitraffer-Wiedergabe abspielen.

- Markieren Sie das Interval Feld im Automatic Capture Fenster.
- 2 Geben Sie die Anzahl der zu erfassenden Bilder ein.
- Geben Sie den Zeitabstand zwischen jeder Bilderfassung in Minuten und Sekunden ein.
- / Klicken Sie Execute an.



- Der automatische Capture-Vorgang stoppt, wenn im **Index** Fenster die Bildzahlanzeige 99 erreicht wird oder wenn das Band endet.
- Diese Funktion arbeitet nicht, wenn das Videoband keine Zeitcodesignale enthält oder wenn die Aufnahmezeit weniger als 1 Minute beträgt.



DIA-VORFÜHRUNG

Einstellungen zur Dia-Vorführung


Zur Dia-Vorführung kann der Anzeigeintervall eingestellt werden.

Klicken Sie im Image Viewer Fenster das Preferences Menü und dann Image Viewer an.

Vergewissern Sie sich, daß das Set Minimum Kontrollkästchen nicht markiert ist, und geben Sie das Anzeigeintervall in Sekunden ein.

- Markieren Sie das Feld Set Minimum, wenn Sie einen raschen Takt bevorzugen.
- Es sind Einstellungen von 0 bis 30 s möglich. Das Anzeigeintervall entspricht der Summe der Ladezeit plus der im Feld Interval Time gesetzten Zeit.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.



Dia-Vorführung


Die Bilder im Index Fenster können als Dia-Vorführung betrachtet werden.

1 Klicken Sie die Schaltfläche Slide Show im Image Viewer Fenster an oder klicken Sie auf das Menü View und Slide Show.

• Die Dia-Vorführung beginnt.



 Die Dia-Vorführung stoppt automatisch, wenn das Menü oder die Schaltfläche betätigt wird.



HINWEIS:


• Sie können die Dia-Vorführung über Menüsteuerung bedienen, indem die rechte Maustaste im Fenster **Image Viewer** geklickt wird.

BILDKORREKTURMODUS

Klicken Sie im Image Viewer Fenster das Preferences Menü und dann Image Viewer an

Wenn Sie Bilder anzeigen wollen, die von schnellen Action-Szenen abgespeichert wurden, sollten Sie im Einstellbereich Image Correction das Feld Movement markieren.

- Die Albumbilder werden dann auf Kameraverwacklung abgeglichen.
- Markieren Sie das Feld **Field**, um Speicherplatz zu sparen.
- Falls keiner der obigen Fälle zutrifft, markieren Sie das Feld None




WAHL DER BILDANZEIGEGRÖSSE

Die Bildanzeigegröße ist zwischen normal und Vollbildschirm wählbar.

1 Um die Vollbildschirmgröße zu wählen, klicken Sie im Image Viewer Fenster das View Menü an, wählen Size und klicken den Eintrag Full Screen an.

 Um die Normalgröße zu wählen, klicken Sie das View Menü an, wählen Size und klicken den Eintrag Normal



VORSICHT

• Wenn die Auflösung des PC-Monitors 640 x 480 Pixel beträgt, kann der Modus **Full Screen** nicht gewählt werden.



IMAGE VIEWER-ANZEIGEUMFANG

Der Image Viewer Fenster-Anzeigeumfang kann zwischen Rahmen/Menüleiste und Werkzeugleiste umgeschaltet werden.

Ausblenden des Fensterrahmens

- 1 Klicken Sie im Image Viewer Fenster auf das View Menü und auf Border. Der Rahmen und die Menüleiste verschwinden nun.
 - Die Rahmen/Menüleiste kann gleichfalls im View Menü, das Sie durch Drücken der rechten Maustaste im Image Viewer Fenster öffnen, einoder ausgeschaltet werden.



Ausblenden der Symbolleiste

- 1 Klicken Sie im Image Viewer Fenster auf das View Menü und auf Toolbar. Die Steuerschaltfläche verschwindet nun, und das Symbolfenster, das die Schaltflächen der Symbolleiste enthält, wird angezeigt.
 - Um die Symbolleiste wiederherzustellen, gehen Sie auf dieselbe Weise vor.
 - Die Werkzeugleiste kann gleichfalls im View Menü, das Sie durch Drücken der rechten Maustaste im Image Viewer Fenster öffnen, ein- oder ausgeschaltet werden
 - Sie können im Image Viewer Fenster im Menü Window den Eintrag Button wählen, um das Steuerfenster mit den Werkzeugsymbolen aufzurufen.



WAHL DER HINTERGRUNDFARBE

DE 19


Die Hintergrundfarben im JLIP Video Capture Fenster können eingestellt werden.

Klicken Sie im JLIP Video Capture oder Image Viewer Fenster auf das Preferences Menü und auf Background Color.

2 Wählen Sie die gewünschte Hintergrundfarbe.

Klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.





ÄNDERUNG DES BILDFORMATS


Indexbilder können auch einzeln gespeichert werden. Stellen Sie hierzu die Grundeinstellungen für die verwendeten Bildverarbeitungsformate JPEG, Bitmap (BMP) und DVF ein.

Einstellungen für das JPEG-Format

JPEG-Bilder werden mit einer hohen Kompressionsrate gespeichert, eignen sich also besonders für Homepages im Internet.

- Klicken Sie im JLIP Video Capture oder Image Viewer Fenster auf das Preferences Menü und auf Save Image.
- 2 Markieren Sie JPEG im Image Format Eingabebereich.
- Markieren Sie das gewünschte Bildformat im Image Size Eingabebereich.
 - Falls der Film im Breitformat aufgenommen wurde, ist die Bildbreite größer als der Standard. Die Breitbildbreite ist in Klammern dargestellt.
- 4 Legen Sie die JPEG-Qualität durch Drücken und Verschieben des JPEG Quality-Schiebers fest.
- Wählen Sie die Bildkorrektur durch Markieren des Kontrollkästchens None, Movement oder Field.
 - Movement: Für Bilder mit viel Bewegung.
 - Field: Im Vergleich zum Movement Bildkorrekturmodus erfolgt die Abspeicherung auf der Festplatte schneller.
- 6 Mit Preview sehen Sie eine Vorschau des Bildes. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
- **7** Führen Sie den Vorgang zum Speichern eines Bildes aus. (Siehe Seite 12 und 23)





HINWEISE:


- Durch Verschieben des **JPEG Quality** Schiebers nach rechts wird die Bildkompression verringert. Hierduch wird eine höhere Bildqualität bei gleichzeitig größerem Dateiumfang erzielt. Durch Verschieben des **JPEG Quality** Schiebers nach links wird die Bildkompression verstärkt. Hierduch wird eine verringerte Bildqualität bei gleichzeitig kleinerem Dateiumfang erzielt.
- Bei Verwendung höherer Kompressionsraten können Sie mehr Bilddaten auf einem Speichermedium (Diskette, Festplatte etc.) festhalten.

Einstellungen für das Bitmap-Format

Bitmap (BMP) ist das allgemeine Format für Bilder in Windows® und wird auch in vielen anderen Programmen verwendet.

- Klicken Sie im JLIP Video Capture oder Image Viewer Fenster auf das Preferences Menü und auf Save Image.
- 2 Markieren Sie Bitmap im Image Format Eingabebereich.
- Markieren Sie das gewünschte Bildformat im Image Size Eingabebereich.
 - Falls der Film im Breitformat aufgenommen wurde, ist die Bildbreite größer als der Standard. Die Breitbildbreite ist in Klammern dargestellt.
- 4 Wählen Sie die Anzahl der Farben durch Markieren des entsprechenden Kästchens.
- Wählen Sie die Bildkorrektur durch Markieren des Kontrollkästchens None, Movement oder Field.
 - Movement: Für Bilder mit viel Bewegung.
 - Field: Im Vergleich zum Movement Bildkorrekturmodus erfolgt die Abspeicherung auf der Festplatte schneller.
- Mit Preview sehen Sie eine Vorschau des Bildes. Klicken Sie auf die OK-Schaltfläche.
- 7 Führen Sie den Vorgang zum Speichern eines Bildes aus. (Siehe Seite 12 und 23)






Einstellungen für das DVF-Format

DVF ist das Einzelbildformat für Digitalfilme. Für DVF-Format werden die abgespeicherten Bilddaten ohne Änderung der Daten gespeichert.

- Klicken Sie im JLIP Video Capture oder Image Viewer Fenster auf das Preferences Menü und auf Save Image.
- 2 Markieren Sie DVF im Image Format Eingabebereich.
- **7** Klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.
- Führen Sie den Vorgang zum Speichern eines Bildes aus. (Siehe Seite 12 und 23)





ABSPEICHERN VON INDEX-BILDERN

Indexbilder können statt als Album auch in separaten Gruppen gespeichert werden. Legen Sie vor dem Sichern die Einstellungen fest. (Siehe Seite 20 bis 22)

- Wählen Sie das gewünschte Indexbild im JLIP Video Capture Fenster.
 - Einzelne Bilder werden gewählt, wenn Sie das entsprechende Indexbild unter gleichzeitigem Drücken der Strg-Taste anklicken.
 - Um mehrere Index-Bilder in Folge anzuwählen, das erste Index-Bild anklicken. Dann bei gedrückt gehaltener Shift-Taste das letzte zu speichernde Index-Bild anklicken.
- 2 Klicken Sie auf das File Menü und darin auf Save Image As.



 Wenn Sie die Eingabeaufforderung "Save all Images with this default name?" mit der Schaltfläche Yes bestätigen, wird dem Vorwahlnamen eine laufende Nummer hinzugefügt.





ABSPEICHERN VON BILDERN IM IMAGE VIEWER-FENSTER

Klicken Sie auf das File Menü und darin auf Save Image As.

Geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie die Schaltfläche **Save** an.



HINZUFÜGEN VON BILDDATEIEN IN DAS JLIP VIDEO CAPTURE-FENSTER

Sie können Bilddateien in den Formaten Bitmap (BMP), JPEG und DVF in das **JLIP Video Capture** Fenster hinzufügen.

• Um Bilddaten direkt von einer Videosignalquelle in das **JLIP Video Capture** Fenster zu übertragen, siehe Seite 11.

Klicken Sie auf das File Menü und darin auf Open.



Wählen Sie das gewünschte Dateiformat in der Spalte **Dateityp** (Files of Types).

Wählen Sie die gewünschte Datei, und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen (Open).

Sie können hier mehrere Dateien wählen.



HINWEISE:

- Fügen Sie mittels Drag und Drop eine Bilddatei aus einem Ordner oder vom Explorer her in das **Index** Fenster ein. Näheres hierzu finden Sie in den Anweisungen für Windows[®] 95/98 oder den PC.
- Wenn JPEG- oder Bitmap-Bilder zum JLIP Video Capture Fenster hinzugefügt werden, wird der Zeitcode nicht angezeigt.
- Wenn ein JPEG- oder Bitmap-Bild beliebiger Größe in ein JLIP Video Capture Fenster eingefügt wird, wird es zu 720 x 480 (NTSC*1) oder 720 x 576 (PAL*2) Pixel umgewandelt.
- Wenn das Seitenverhältnis nicht 4:3 beträgt, wird das Bild zu diesem Verhältnis umformatiert, wenn es in das JLIP Video Capture Fenster eingefügt oder gespeichert wird.
- *1: NTSC (National Television System Committee) ist das TV/Video-Farbsystem, das vornehmlich in Nordamerika und Japan verwendet wird.
- *2: PAL (Phase Alternation by Line) ist das TV/Video-Farbsystem, das vornehmlich in West-Europa und Asien verwendet wird.

ABSPEICHERN VON BILDERN IN EINEM ALBUM

Der Inhalt des JLIP Video Capture Fensters kann als Album gespeichert werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Album speichern in der Symbolleiste des JLIP Video Capture Fensters.



Geben Sie den gewünschten Dateinamen ein, und klicken Sie auf Save.

• Zum Abspeichern eines geänderten Albums klicken Sie File — Save Album


KOPIEREN VON INDEX-BILDERN

Indexbilder lassen sich auch innerhalb des JLIP Video Capture Fensters kopieren.

Klicken Sie auf das Index-Bild, das kopiert werden soll.

Klicken und halten Sie die linke Maustaste für das zu kopierende Bild, und ziehen es dann in die gewünschte Position.

Halten Sie dabei die Strg-Taste gedrückt.




LÖSCHEN EINES INDEX-BILDES

Indexbilder lassen sich im JLIP Video Capture Fenster löschen.


1 Klicken Sie auf das Index-Bild, das gelöscht werden soll.

- Zum Wählen von mehreren Index-Bildern halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken auf jedes Index-Bild, das gelöscht werden soll.
- Zum Wählen von mehreren sequentiellen Index-Bildern halten Sie die Shift-Taste gedrückt und klicken auf das erste und letzte Index-Bild, das gelöscht werden soll.
- 2 Klicken Sie auf das Edit Menü und darin auf Delete.
 - Oder betätigen Sie die Entf.-Taste.

Klicken Sie die Schaltfläche Ja (Yes) bei der Eingabeaufforderung Delete (Zahl) image(s)?.








VERSCHIEBEN VON INDEX-BILDERN

Ein Indexbild kann innerhalb des JLIP Video Capture Fensters verschoben werden.

Klicken Sie auf das Index-Bild, das bewegt werden soll.

2 Klicken und halten Sie die linke Maustaste für das zu Bewegen gewünschte Bild, und ziehen es dann in die gewünschte Position.



HINZUFÜGEN VON BILDERN IN EIN ALBUM

Im Capture-Modus von einer Signalquelle erfaßte oder auf der Festplatte abgespeicherte (JPEG/Bitmap/DVF) Bilder können einem Album hinzugefügt werden.

Hinzufügen von Bilddaten einer Videosignalquelle:


Öffnen Sie das Album, in das die Bilder eingelesen werden sollen, und erfassen Sie die Bilder im Capture-Modus (siehe Seite 11, 14, 15).

Hinzufügen von Bilddaten der PC-Festplatte:

Übertragen Sie die gewünschten Dateien im Drag-Modus in das **JLIP Video Capture** Fenster. Eine Datei wird jeweils am Index-Ende angefügt.

HINWEISE:

- Wird dem JLIP Video Capture Fenster ein JPEG- oder Bitmap-Bild hinzugefügt, entfällt die Zeitcodeanzeige.
- Wird dem **JLIP Video Capture** Fenster ein JPEG- oder Bitmap-Bild hinzugefügt, wird für dieses automatisch das Bildformat 720 x 480 (NTSC) oder 768 x 576 (PAL) gewählt.







KOPIEREN VON BILDERN IN DIE ZWISCHENABLAGE

Das im **Image Viewer** Fenster angezeigte Bild kann in die Zwischenablage kopiert werden, wo die kopierten Daten dann temporär verfügbar sind.

1

Klicken Sie im **Image Viewer** Fenster auf das **Edit** Menü und dann auf **Copy**.

 Oder drücken Sie gleichzeitig die Strg-Taste und die C-Taste.



HINWEIS:

 Die in die Zwischenablage kopierten Bilddaten sind bei Normalaufnahmemodus auf 640x480 Bildpunkte festgelegt bzw. bei Breitbildaufnahmemodus auf 848x480 Bildpunkte.

EINFÜGEN EINES BILDES AUS DER ZWISCHENABLAGE

Das in der Zwischenablage abgelegte Bild kann in ein anderes Programm eingefügt werden.

1

Drücken Sie im gewählten Programm (z.B. Bildbearbeitungsprogramm) Ctrl — V, um das Bild aus der Zwischenablage abzurufen.

 Näheres hierzu ersehen Sie bitte aus der entsprechenden Software-Anweisung.

HINWEISE:

• Diese Funktion arbeitet möglicherweise nicht, wenn sehr viel Speicherplatz belegt wird, um zahlreiche Bilder zu zeigen.

 Die in die Zwischenablage kopierten Bilddaten sind fest auf die Größe von 640 x 480 Bildpunkten für Normalaufzeichnung und 848 x 480 Bildpunkten für Breitbildaufzeichnung festgelegt.

 Nach Öffnen des Bildbearbeitungsprogrammes etc. schließen Sie bitte das Programm JLIP Video Capture. Wenn beide Programme gleichzeitig laufen, kann der Computer instabil sein, weil zuviel Speicherplatz belegt wird.

BILDNACHBEARBEITUNG



Aus der Software heraus kann auch ein Bildbearbeitungsprogramm gestartet werden. Zuvor ist dieses Bildbearbeitungsprogramm allerdings zu installieren.

1

Klicken Sie im **Image Viewer** Fenster auf das **Edit** Menü und dann auf **Open Editor**.



VORSICHT

- Näheres zu dem Programm ist aus der jeweiligen Software-Gebrauchsanweisung zu ersehen.
- Wenn Sie den Eintrag **Open Editor** anklicken, wird das zuletzt installierte Bildbearbeitungsprogramm aufgerufen. Soll ein anderes Bildbearbeitungsprogramm mit einbezogen werden, siehe **Hilfe** in Windows®.
- Diese Funktion wendet die Link-Funktion an. Ein anderes Programm kann gestartet werden, je nach Konfiguration Ihres Computes.
- Wählen Sie das Bildformat mit dem Eintrag Save Image im Menü Preferences.
- Wenn DVF eingestellt ist, wird diese Funktion nicht eingesetzt. Im Menü Preferences sollten Sie bei Save Image auf JPEG oder Bitmap einstellen, um diese Funktion zu verwenden.
- Nach Öffnen des Bildbearbeitungsprogrammes etc. schließen Sie bitte das Programm JLIP Video Capture. Wenn beide Programme gleichzeitig laufen, kann der Computer instabil sein, weil zuviel Speicherplatz belegt wird.

ANLEGEN EINES HTML-ALBUMS

Bilder im **JLIP Video Capture** Fenster lassen sich als HTML-Datei abspeichem. Dateien im HTML-Format können von Internet-Browser-Programmen dargestellt werden.

ABSPEICHERN VON BILDERN IM HTML-FORMAT

- Wählen Sie mehrere Indexbilder im JLIP Video Capture Fenster wie gewünscht aus. (Siehe Seite 23.)
 - Wenn keine Indexbilder gewählt wurden, werden alle als HTML-Album gesichert.
- 2 Klicken Sie auf das File Menü und dann auf Make HTML Album.
- Geben Sie einen Namen für die HTML-Datei ein, und klicken Sie auf **Speichern** (**Save**).
- Geben Sie den Titel für das HTML-Album in die Spalte **Title Input** ein, und klicken Sie auf die **OK**-Schaltfläche.
 - Die HTML-Datei und der Ordner mit den einzelnen Bilddateien werden nun gespeichert. Die HTML-Datei und der Ordner erhalten denselben Namen.



VORSICHT

- Die für das HTML-Album gesicherten Bilder werden im JPEG-Format und Qualitätsstufe 75 festgelegt.
- Die Hintergrundfarben für das HTML-Album enfsprechen den Farben des **JLIP Video Capture** Fensters, falls die Hintergrundfarben auf **Default** oder **User Defined** gesetzt sind.
- Mit JLIP Video Capture-Programm kann kein HTML-Album gröffnet werden.
- Beim Öffnen einer HTML-Datei und des zugehörigen Ordners sollten deren Verknüpfungen erhalten bleiben. Sie sind durch einen relativen Verzeichnis-Pfad verknüpft.

WIEDERGABE EINES HTML-ALBUMS

- 1 Klicken Sie **File Open HTML Album** an, um die HTLM-Album-Datei in Ihrem Internet-Browser zu öffnen.
 - Das HTML-Album kann auch als Internet-Homepage eingesetzt werden.

Problem	Ursache	Seite
Die angeschlossene Videosignalquelle kann nicht identifiziert werden. Die COM Port-Einstellung	 Vergewissern Sie sich, daß die Videosignalquelle einwandfrei am Netzadapter angeschlossen ist. 	6, 7
ist nicht möglich.	 Vergewissern Sie sich, daß zwischen Videosignalquelle und PC eine einwandfreie Anschlußverbindung besteht. 	
	 Schalten Sie die Videosignalquelle ein, bevor Sie das JLIP Video Capture-Programm öffnen. 	
	 Unterbleibt die Identifizierung, nachdem Sie zwei- oder dreimal versucht haben, die Verbindung durch Anklicken der Schaltfläche Scan im JLIP Devices Fenster herzustellen, schalten Sie PC und Videosignalquelle aus. Überprüfen Sie die Anschlußverbindung und schalten Sie beide Geräte erneut ein. 	
	 Vergewissern Sie sich, daß das JLIP Devices Fenster nach Anklicken der Schaltfläche Scan einwandfrei arbeitet. 	
	Wenn Sie ein eingebautes Modem oder die IrDA-Signalübertragung verwenden, kann der RS-232C COM Port besetzt sein. In diesem Fall klicken Sie mit der rechten Maustaste Arbeitsplatz an und wählen dann Eigenschaften — Geräte Manager. Klicken Sie Anschlüsse (COM & LPT) an, um zu überprüfen, welcher COM Port verfügbar ist. Wenn alle COM Ports belegt sind, muß der COM Port, der dem Modem- oder IrDA-Treiber zugewiesen ist, auf deaktiviert eingestellt werden.	
	 Wenn ein USB- oder Digital-Kamera-Treiber auf Ihrem PC installiert ist, ist die Verwendung des RS-232C-Ports ggf. nicht möglich. 	
	 Je nach PC-Ausführung kann eine BIOS- Neueinstellung erforderlich werden. 	

Problem	Ursache	Seite
Die automatische Capture- Funktion arbeitet nicht einwandfrei.	 Je nach PC-Ausführung und -Konfiguration kann es ggf. zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen. 	6, 9, 11,14
	 Dies ist möglich, wenn während des Capture-Vorgangs das DV Controller Fenster verschoben oder benutzt oder eine andere Datei bearbeitet wird. 	
	 Dies ist möglich, wenn die Bilddaten infolge von Bandschäden nicht einwandfrei übertragen werden. 	
	 Dies ist möglich, wenn ein im LP-Modus bespieltes Band auf einer anderen Videosignalquelle abgespielt wird. Das bei der Aufnahme verwendete Gerät auch bei der Wiedergabe verwenden. 	
	 Dies ist möglich, wenn Hintergrund- Anwendungen laufen. Vergewissern Sie sich, daß keine Anwendungen laufen, die den Prozessor zur gleichen Zeit wie die JLIP Video Capture-Software benutzen. 	

HINWEIS:

Bei Verwendung eines Laptop Computers kann der Betrieb bei nachlassender Batterieleistung durch eine Batterie-Warnanzeige unterbrochen werden.

- Wenn Ordner Autostart ein Programm zur Batterie-Ladezustandsüberwachung enthält: Das Anwendungsprogramm schließen oder das zugehörige Icon löschen/aus dem Ordner Autostart entfernen. Dann den PC erneut booten.
- Wenn die Power Management-Software des Computers verwendet wird:
 Mit der rechten Maustaste Arbeitsplatz anklicken und Einstellungen Systemsteuerung
 — Geräte Manager Systemkomponenten Unterstützung für Advanced Power
 Management wählen. Die erforderlichen Bedienschritte wie nachfolgend beschrieben
 durchführen.

Windows® 95: Energie anklicken und Windows steuert Energiehaushalt dieses Computers abwählen (das zugehörige Abhaksymbol (\checkmark) erlischt).

Windows® 98: In diesem Hardwareprofil deaktivieren wählen (das zugehörige Abhaksymbol (√) erscheint).

JLIP VIDEO PRODUCER-SOFTWARE

Aktuelle Informationen zur mitgelieferten Software finden Sie (in englischer Sprache) unter unserer World Wide Web-Adresse: http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html

Deutsche Softwareergänzung im Ordner "DEUTSCH" auf der CD-ROM. ☐:\JVC\DEUTSCH

• : Geben Sie an dieser Stelle den Kennbuchstaben für das CD-ROM-Laufwerk ihres Computers ein.

$34_{\scriptscriptstyle \mathsf{DE}}$ starten und beenden des jlip video producer



So starten Sie die JLIP Video Producer-Software

Schließen Sie die Videosignalquelle mittels JLIP-Kabel am PC an. Schalten Sie die Videosignalquelle ein.

2 Schalten Sie den PC ein und starten Sie die MultiMediaNavigator-Software.

3 Zum Öffnen des Programmes klicken Sie das Symbol JLIP VIDEO PRODUCER an.

• Das JLIP Video Producer-Programm wird geöffnet.


HINWEISE:

- Beenden Sie alle anderen Anwendungsprogramme, bevor Sie JLIP Video Producer starten.
- Unterbinden Sie den Betrieb sämtlicher Anwendungsprogramme, die regelmäßig in vorgegebenen Abständen oder zu einer bestimmten Zeit aktiviert werden. (Dazu zählen Bildschirmschoner, E-Mail-Programme, Kommunikationsprogramme, Virusprüfer, Terminplaner usw.)
- Annullieren Sie Netzwerk-Einstellungen für Drucker oder Ordner auf Festplatten, die an den PC angeschlossen bzw. in den PC eingebaut sind und über ein Netzwerk freigegeben sind.
- Unterlassen Sie das Anschließen oder Abziehen des PC-Verbindungskabels bzw. das Ausschalten der Videogeräte während der Benutzung von Video Producer, weil es sonst zu einer Funktionsstörung des PCs kommen kann.

Beenden der JLIP Video Producer-Software




JLIP Devices Serial Port COM1 Selected Device Player ID:06 VCBCAMERA Use Edit Terminal Recorder No Device No. ID Category Name Scan Not Connected 01 VCR VCR 06 Camcorder VCRCAMERA nκ Cancel Listenfeld




Initialisieren von JLIP-Geräten

- Wählen Sie **Preferences JLIP Devices**. Wählen Sie den seriellen Port, an den das Gerät angeschlossen ist, und klicken Sie **Scan** an.
- Wählen Sie das zu benutzende Zuspielgerät (Player) aus, indem Sie es im Listenfeld anklicken, und klicken Sie dann **Select** an.
 - Die Operation in Schritt 2 erübrigt sich, wenn nur ein Zuspielgerät angeschlossen ist.
- Wählen Sie das zu benutzende Aufnahmegerät (Recorder) aus, indem Sie es im Listenfeld anklicken, und klicken Sie dann **Select** an.
 - Aktivieren Sie Use Edit Terminal im Dialogfenster, wenn Sie ein JVC Videodeck benutzen, das einen Fernsteuerungs-Pause-Anschluss besitzt, aber keinen JLIP-Anschluss, oder ein Deck eines anderen Herstellers.
- ✓ Klicken Sie OK an.

JLIP VIDEO PRODUCER-FENSTER



CONTROLLER



● AE Programm/Bildeffekt-Tasten

- Für jede registrierte Szene kann einer von 5 Bildeffekten eingesetzt werden.
- Zur Bildeffektlöschung die Taste EC (Effektlöschung) anklicken.

2 Fader-/Wischblendentaste

- Für jeden Szenenübergang kann eine von 7 Wischblenden und einer von 10 Fader-/Wischblendeneffekten eingesetzt werden.
- Zur Effektlöschung die Taste **TC** (Übergangseffektlöschung) anklicken.

13 Laufzeit (ELAPSED TIME)

• Zeigt die Gesamtlaufzeit aller programmierten Szenen an.

1 Taste zum Öffnen des Controller-Fensters

- Dient zum Anzeigen des Controllers.
- Kann auch angezeigt werden, wenn das Menü Window — Controller gewählt wird.

6 Programmliste

- Zeigt die folgenden Einstellungsdaten von links nach rechts an: Szenennummer, Einstieg, AE-Programm/ Bildeffekt, Ausstieg, Fader-/ Wischblendeneffekt, Zeitzähler und Notiz.
- Bis zu 99 Programme pro Datei können für Szenen, die durch einen Ein- und Ausstieg festgelegt sind, eingestellt werden.

6 ID-Nummer

- Zeigt die ID-Nummer der aufgerufenen Videosignalquelle an.
- Eine ID-Nummer kann angeklickt werden, um das Dialogfenster JLIP Devices aufzurufen, den seriellen Port umzuschalten, oder die Suche nach JLIP-Geräten durchzuführen.

Schnittanzeige

- Im Modus Normal wird das in Betrieb befindliche Deck in Grün angezeigt.
- Im Modus Edit leuchten beide Deckanzeigen (Zuspielgerät: Grün, Aufnahmegerät: Rot) und ein Pfeil auf.
- Die Aufnahmegerät-Anzeige leuchtet während der Aufnahme zwischen dem Ein- und Ausstieg in Rot.
- Durch Anklicken der entsprechenden Anzeige wird das zu benutzende Deck angewählt.

Zähler

• Zeigt die vorliegende Bandstelle an.

Beispiel:


00: 01: 45: 10 (Stunden : Minuten : Sekunden : Vollbilder)

 Das Zählwerk der Digitalkamera verwendet ein Drop-Frame-System.

Schließen-Taste

• Dient zum Schließen des Controller-Fensters.

© Schnitt-Tasten



A. Schnittbereitschaftstaste

- Das Zuspielgerät wird für die im Dialogfenster **Options** bereits eingestellte Synchronschnitt-Vorlaufzeit auf Pause geschaltet (siehe Seite 52).
- Diese Taste wird benutzt, wenn Videorecorder verwendet werden, die nicht mit diesem Schnittsystem kompatibel sind, und manueller Schnitt durchgeführt wird.
- Diese Taste kann bei einem Zählerstand von weniger als 00:00:30:00 nicht angeklickt werden.
- Befindet sich das Zuspielgerät nicht im Pause-Modus, kann diese Taste nicht angeklickt werden.

B. Synchronschnitt-Taste

- Nach Umschaltung auf den Wiedergabe-Pause-Modus am Einstieg von Aufnahmeund Zuspielgerät werden die Bänder in beiden Decks durch Anklicken dieser Taste um den Vorlaufbetrag zurückgespult und das erste Ereignis ausgeführt.
- Wenn kein Ausstieg angegeben wurde, wird der Synchronschnitt mit **Stopp** angehalten.
- Diese Taste kann bei einem Zählerstand von weniger als 00:00:30:00 nicht angeklickt werden.
- Befindet sich das Zuspielgerät nicht im Pause-Modus, kann diese Taste nicht angeklickt werden.

C. Zuspielgerät (Player)/Aufnahmegerät (Recorder)-Wahltaste


- Dient zur Wahl des zu benutzenden Decks. Wenn kein Aufnahmegerät an den JLIP angeschlossen ist, wird das Zuspielgerät zwangsweise gewählt.
- Diese Taste kann nicht angeklickt werden, wenn kein JLIP-Aufnahmegerät vorhanden ist.

38_{DE} DAS JLIP VIDEO PRODUCER-FENSTER (Forts.)

1 Jog/Shuttle

Jog/Shuttle-Bedientasten

Klicken Sie diese Tasten an, um Jog/Shuttle-Operationen durchzuführen.



Jograd-Wahltaste

Der Jograd-Modus ist aktiv, wenn der innere Ring leuchtet.

Shuttlering-Wahltaste

Der Shuttlering-Modus ist aktiv, wenn der äußere Ring leuchtet.

Jogradlampe (Innere Lampe)/Jograd

- Der Jograd-Modus wird aktiviert, wenn die Jogradlampe durch Anklicken mit der Maus zum Aufleuchten gebracht wird.
- Einzelbildschaltung ist durch Anklicken des linken (rückwärts) oder rechten (vorwärts) Pfeils möglich.
- Das Deck kann dabei mit Hilfe der Zifferntasten bedient werden.

Shuttlelampe (Äußerer Ring)/Shuttlering

- Der Shuttle-Modus wird aktiviert, wenn die Shuttlelampe durch Anklicken mit der Maus zum Aufleuchten gebracht wird.
- Zeitlupen-Wiedergabe, Wiedergabe und Vorlauf-Wiedergabe sind durch Anklicken des linken (rückwärts) oder rechten (vorwärts) Pfeils möglich.
- Das Deck kann dabei mit Hilfe der Zehnertastatur bedient werden.

Zehnertastenbelegung des PCs für Jog/ Shuttle

<Jog-Modus>

[2]: Wiedergabe

[4]: Einzelbildschaltung rückwärts

[6]: Einzelbildschaltung vorwärts

[8]: Jog/Shuttle-Umschaltung und Pause

[•]: Stopp

<Shuttle-Modus>

[2]: Wiedergabe

- [4]: Beschleunigung um eine Stufe in Rückwärtsrichtung, oder Verzögerung um eine Stufe in Vorwärtsrichtung.
- [6]: Beschleunigung um eine Stufe in Vorwärtsrichtung, oder Verzögerung um eine Stufe in Rückwärtsrichtung.

[8]: Jog/Shuttle-Umschaltung und Pause

[•]: Stopp


Bandfunktionstasten

- Diese Tasten steuern Videokamera und Aufnahmegerät.
- Für Zeitlupen-Wiedergabe erst die Pause- und dann die Zeitlupentaste anklicken.
- Für Einzelbildschaltung vorwärts erst die Pause- und dann die

 Vorwärtstingtaste anklicken

Vorwärtstipptaste anklicken.

 Die Aufnahmetaste ist durch eine Schutzklappe verdeckt. Diese Klappe muss durch Anklicken geöffnet werden, um die Taste betätigen zu können.



- A. Aufnahmetaste
- B. Rückwärtstipptaste
- C. Pausetaste
- D. Vorwärtstipptaste
- E. Vorwärtszeitlupentaste
- F. Stopptaste
- G. Vorspul-/Vorlauf-Suchtaste
- H. Wiedergabetaste
- I. Rückspul-/Rücklauf-Suchtaste
- J. Auswerftaste
- K. Rückwärtszeitlupentaste

Nachschautaste

- Diese Taste schaltet das Aufnahmegerät nach dem Schneiden auf Wiedergabe. Bei Verwendung von Syncro Edit wird nur ein Ereignis wiedergegeben, während bei Ausführung von Auto Edit alle Programme wiedergegeben werden.
- Diese Taste ist funktionsunfähig, wenn das Aufnahmegerät nicht an den JLIP angeschlossen ist.
- Diese Taste kann nicht angeklickt werden, wenn nicht mindestens ein Auto Edit-Vorgang seit dem Start ausgeführt worden ist.

(D) Vorschautaste (Preview)

- Dient zur Vorschau des Abschnitts zwischen Einstieg und Ausstieg eines Programms.
- Das Anklicken dieser Taste bewirkt keine Aufnahme.
- Der PC bestätigt das Starten und Beenden der Anwendung mit einem Signalton.
- Wird eine Kamera verwendet, die Übergangsfunktionen, wie z.B.
 Wischblende, besitzt, erscheinen die Bereiche vor dem Einstieg und nach dem Ausstieg maskiert. Dies gestattet genaue Überprüfung des zu schneidenden Videoclips. (Diese Operation ist mit manchen Modellen nicht möglich.)
- Diese Taste kann nicht angeklickt werden, wenn mehrere Szenen ausgewählt werden.

(b) Sprungtaste


- Wird diese Taste angeklickt, sucht das Deck automatisch den in der Programmliste angegebenen Zeitcode (Einstieg) und schaltet dann auf den Wiedergabe-Pause-Modus um.
- Nur das Zuspielgerät kann bedient werden.

(Auto Edit-Taste (Auto Edit)

- Da normalerweise eine Schutzklappe angebracht ist, kann diese Taste erst betätigt werden, nachdem die Klappe durch Anklicken geöffnet worden ist.
- Der Schnittbetrieb beginnt automatisch, sobald das Aufnahmegerät angeschlossen und in den Pause-Modus geschaltet worden ist.

17 Programmänderungstasten

Wenn Sie Feinabstimmungen an einem Programm vornehmen, werden Einstieg und Ausstieg mit diesen Tasten angegeben, nachdem Sie die Szenennummer mit Hilfe der Programmwahltasten angegeben haben. Verschiedene Feinabstimmungen werden mit den Tasten **Trimm+/**– durchgeführt.



A. Einstiegtaste (In Point)

- Diese Taste wählt den Zeitcode für den Einstieg und zeigt ihn in Rot an.
- Eine Feinabstimmung des Zeitcodes für den Einstieg kann mit Hilfe von Trimm+/– vorgenommen werden.
- Wird die Sprungtaste nach Betätigung dieser Taste angeklickt, sucht das Deck automatisch den Einstieg auf und schaltet auf den Wiedergabe-Pause-Modus.
- Diese Taste kann nicht angeklickt werden, wenn mehrere Szenen ausgewählt worden sind.

B. Ausstiegtaste (Out Point)

- Diese Taste wählt den Zeitcode für den Ausstieg und zeigt ihn in Rot an.
- Eine Feinabstimmung des Zeitcodes für den Ausstieg kann mit Hilfe von Trimm+/– vorgenommen werden.
- Diese Taste kann nicht angeklickt werden, wenn mehrere Szenen ausgewählt worden sind.

C. Trimmtasten

Diese Tasten werden verwendet, um Feinabstimmungen am Zeitcode des Einund Ausstiegs des jeweiligen Programms vorzunehmen.

Trimm+: Erhöht die Zeitdaten um ein Vollbild.

Trimm-: Erniedrigt die Zeitdaten um ein Vollbild.

 Diese Taste kann nicht angeklickt werden, wenn kein Einstieg oder Ausstieg ausgewählt wurde.

D. Schnittpunkt-Änderungstaste

Diese Taste wird verwendet, um Feinabstimmungen an der gegenwärtig ausgewählten Szene in der Programmliste vorzunehmen.

- Es ist auch möglich, das Dialogfenster Modify Edit Points zu öffnen und Feinabstimmungen an Einstieg, Ausstieg, Übergang und Notizen vorzunehmen.
- Das Dialogfenster Modify Edit Points kann auch durch Doppelklick auf der Szenennummer geöffnet werden.
- Diese Taste kann nicht angeklickt werden, wenn mehrere Szenen ausgewählt worden sind.

40_{DE} DAS JLIP VIDEO PRODUCER-FENSTER (Forts.)


(Entry)

Durch Anklicken dieser Taste wird der aktuelle Zählerwert für den Ein- und Ausstieg eingegeben.

- Diese Taste dient zur Angabe des Einund Ausstiegs für jede Szene.
- Wird die Eingabetaste (Entry) nach Betätigung einer anderen Taste als Letzte Szene der Programmwahltasten angeklickt, wird ein neues Programm zur nächsten Nummer nach der aktuellen Position hinzugefügt. Die Szenennummern der nachfolgenden Programme werden um eins erhöht, und die Programme werden nach hinten geschoben.
- Diese Taste kann bei einem Zählerstand von weniger als 00:00:30:00 nicht angeklickt werden.

Programmwahltasten

Die Programmwahl ist auch durch Anklicken einer Szenennummer in der Programmliste möglich.



A. Taste Letzte Szene

- Durch Anklicken dieser Taste wird die Markievung in der Programmliste unverzüglich zum Ende der Liste verschoben.
- Diese Funktion ist praktisch, wenn viele Programme vorhanden sind.

B. Taste Nächste Szene

 Diese Taste verschiebt die Markievung im Programm um eine Position nach unten.

C. Taste Vorherige Szene

 Diese Taste verschiebt die Markievung im Programm um eine Position nach oben.

Szenennummer

 Hier wird die Nummer der gegenwärtig angewählten Szene in der Programmliste angezeigt.

Schnittmethode bei Verwendung eines anderen Schnittdecks als JLIP


- Suchen Sie den Einstieg mit dem an den JLIP angeschlossenen Zuspielgerät auf, und schalten Sie das Gerät in den Wiedergabe-Pause-Modus.
- 2. Klicken Sie die **Schnittbereitschaftstaste** an.
- Suchen Sie den Einstieg des Aufnahmegerätes (Steuerung nicht durch JLIP) auf, und schalten Sie das Gerät in den Aufnahme-Pause-Modus.
- **4.** Drücken Sie die Wiedergabetaste des Zuspielgerätes und die Aufnahmetaste des Aufnahmegerätes gleichzeitig.
- Stoppen Sie die Aufnahme, sobald der Ausstieg des Zuspielgerätes erreicht worden ist.

Einzelheiten über das Umschalten des Decks in den Aufnahme-Pause-Modus entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Aufnahmegerätes.

HINWEIS:

Wenn Sie das **JLIP Video Producer Help** Fenster aufrufen möchten, klicken Sie **Help** — **Contents** an.

GRUNDSÄTZLICHE BEDIENSCHRITTE





Verwendung der Videosignalquelle

Stellen Sie den Hauptschalter der Videosignalquelle auf Wiedergabe und legen Sie eine bespielte Cassette ein.

2 Klicken Sie ► an.Das Bild wird auf dem TV-Bildschirm

gezeigt.






So bestimmen Sie die Einstiege/ Ausstiege

- Zur Abspeicherung von Einstieg oder Ausstieg klicken Sie Entry am Anfang und Ende der Schnittszenen an.
 - Bei dieser Abspeicherung muß der Ausstieg zeitlich nach dem Einstieg liegen (höherer Zählerwert als der Einstieg).
 - Fehlt die Ausstiegseingabe, unterbleibt die Schnittüberspielung für diese Schnittszene.
 - Wenn ein Einstieg auf den Bandanfang, bzw. ein Ausstieg auf das Bandende fällt, können Schnittfehler auftreten. In diesem Fall die Schnittstelle am Bandanfang/-ende leicht versetzen und erneut den Schnitt durchführen.
 - Bei Digital-Videokameras, die mit dem DV-Format arbeiten, ist keine Zählerumstellung möglich.
 - Einstiegspunkte müssen einen Zählerwert von 00:00:30:00 oder höher haben.
 - Einige Werte können wegen Drop-Frame-Zähler nicht eingestellt werden.

GRUNDSÄTZLICHE BEDIENSCHRITTE (Forts.)





So geben Sie eine programmierte Schnittszene wieder


Klicken Sie in der Schnittliste die Datenzeile an, die den gewünschten Einstieg/Ausstieg enthält. Diese Zeile wird durch einen Leuchtbalken hervorgehoben.

Klicken Sie Preview an.

 Die Videosignalquelle sucht die Szene, indem sie zunächst das Band bis kurz vor die Einstiegs-Bandstelle spult und dann dort die Wiedergabe auslöst. Die Wiedergabe stoppt direkt nach dem Schnitt-Ausstieg.

Überspielen


Alle in der Schnittliste enthaltenen Szenen können auf den Aufnahme-Videorecorder überspielt werden.





2 Klicken Sie Auto Edit an.
Nach erfolgter Überspielung schaltet die

Nach erfolgter Überspielung schaltet die Videosignalquelle auf Stopp und der Aufnahmerecorder auf Aufnahmepause.

- Wenn "Tape Change" während des Überspielens erscheint, wird der Schnittvorgang gestoppt und eine Aufforderung zum Bandwechsel angezeigt. Wechseln Sie das Band, und klicken Sie OK an.
- **3** Schalten Sie den Aufnahmerecorder auf Stopp.







HINWEIS:

Fader-/Wischblendeneffekte mit Videobildern können nicht für Szene **00** oder Bandübergangsszenen verwendet werden.

So wählen Sie AE Programm/ Bildeffekte an

5 AE Programme/Bildeffekte sind verfügbar, wobei pro Szene ein Bildeffekt verwendet werden kann.

- Klicken Sie die Szene an, die mit einem AE Programm/Bildeffekt versehen werden soll.
- 2 Klicken Sie die erforderliche AE Programm/Bildeffekt-Taste an. Das Symbol für den gewählten Bildeffekt wird rechts neben den Schnitteinstiegsdaten gezeigt.

Löschung des eingegebenen AE Programm/Bildeffektes . . .

Erst die Szene mit dem abgespeicherten Effekt und dann die Taste **EC** (Effektlöschung) anklicken.

HINWEIS:

Bei Sepia- oder Schwarzweiß-Effekt kann nicht gleichzeitig eine weiche Überblendung oder der Schwarzweiß-Fader eingesetzt werden.

So wählen Sie Fader-/ Wischblendeneffekte an

17 Fader-/Wischblendeneffekte sind für Szenenübergänge verfügbar.

- 1 Klicken Sie die Szene an, die mit einem Fader-/Wischblendeneffekt beendet werden soll.
- 2 Klicken Sie die erforderliche Fader-/ Wischblendeneffekt-Taste an.

Das Symbol für den gewählten Effekt wird rechts neben den Schnittausstiegsdaten gezeigt.

 Der Fader-/Wischblendeneffekt wird für die gewählte (angeklickte) Szene zum Übergang auf die nächste Szene ausgeführt.

So setzen Sie einen Fader-/ Wischblendeneffekt an den Schnittstartpunkt . . .

Klicken Sie Szene **00** oder die Bandübergangsszene an, und wählen Sie dann den gewünschten Fader-/ Wischblendeneffekt.

Löschung des eingegebenen Fader-/ Wischblendeneffekts...

Erst die Szene mit dem abgespeicherten Effekt und dann die Taste **TC** (Übergangseffektlöschung) anklicken.

AE-Programm- und Fader-/Wischblenden-Tasten

AE Programm/Bildeffekt-Tasten

SEPIA-FFFFKT

Die Aufnahme erfolgt in einem einfarbigen Sepiaton (rotbraun), wie bei alten Fotoabzügen. Der Oldie-Effekt kann noch verstärkt werden, wenn zusätzlich die schwarzen Breitformat-Balken eingeblendet

werden.

VIDEO-ECHO-EFFEKT **_**₹

Die Bildkonturen werden mit einem Schattenffekt oder "Geisterbild" versehen.

STROBOSKOP-EFFEKT

읮

BW

EC

WF

Die Bildwiedergabe erfolgt abgehackt, mit Bewegungssprüngen.

KINTOPP-EFFEKT

Die Bilder werden mit einem Flimmereffekt. wie bei Kintopp-Filmen gezeigt.

SCHWARZWEISS-EFFEKT

Die Aufnahme erfolgt in Schwarzweiß. Dieser "Filmklassiker"-Effekt kann noch verstärkt werden, wenn zusätzlich die schwarzen Breitformat-Balken eingeblendet werden.

EFFEKTLÖSCHTASTE (EC) Löscht den gewählten AE Programm/Bildeffekt.

Fader/Wischblenden-Taste

WEISSER FADER

Bild-Ein-/Ausblendung von/auf weißen Bildschirm.

SCHWARZER FADER BF

Bild-Ein-/Ausblendung von/auf schwarzen Bildschirm.

ECKBLENDE

Einblenden: Das neue Bild wird ab der rechten oberen Bildecke diagonal in den schwarzen Bildschirm eingeblendet.

Ausblenden: Das Bild wird durch eine von der linken unteren Bildecke diagonal zunehmende schwarze Blende abgedeckt.

FENSTERBLENDE

Einblenden: Das Bild wird ab der Bildmitte diagonal in alle vier Bildecken eingeblendet. Ausblenden: Das Bild wird ab allen vier Ecken diagonal zur Bildmitte hin schwarz abgedeckt.

GLEITBLENDE

Einblenden: Das Bild wird ab der rechten Bildkante nach links eingeblendet. Ausblenden: Das Bild wird durch eine von links zunehmende schwarze Blende abgedeckt.

SCHWARZWEISS-FADER

Farbbild-Ein-/Ausblendung von/auf Schwarzweiß-Bild

Fader/Wischblenden-Taste

×

MOSAIK-FADER

Ein-/Ausblendung von/auf ein Mosaikmuster.

SCHIEBEBLENDE

M

Einblenden: Das Bild wird ab der senkrechten Mittelachse nach links und rechts auf einen schwarzen Bildschirm eingeblendet. Ausblenden: Das Bild wird durch eine von beiden Seitenkanten nach innen zunehmende

schwarze Blende abgedeckt.

ROLLBLENDE

Finblenden: Das Bild wird ab der unteren Bildkante nach oben auf einen schwarzen. Bildschirm eingeblendet.

Ausblenden: Das Bild wird ab der oberen Bildkante durch eine nach unten zunehmende schwarze Blende abgedeckt.

VERSCHLUSSBLENDE

Finblenden: Das Bild wird von oben und unten zur Bildmitte auf einen schwarzen Bildschirm eingeblendet.

Ausblenden: Das Bild wird ab der waagerechten Mittelachse nach oben und unten durch zunehmende schwarze Balken abgedeckt.

▲

ECKBLENDE

Das neue Bild wird ab der rechten oberen Bildecke diagonal eingeblendet.

FENSTERBLENDE

Das neue Bild wird ab der Bildmitte diagonal in alle vier Bildecken eingeblendet.

GLEITBLENDE

Das neue Bild wird ab der rechten Bildkante nach links eingeblendet.

WEICHE ÜBERBLENDUNG

Während das gespeicherte Bild langsam ausgeblendet wird, wird das neue Bild langsam eingeblendet.

SCHIEBEBLENDE

₩.

Das neue Bild wird ab der senkrechten Mittelachse nach links und rechts eingeblendet.

A P

ROLLBLENDE

Das neue Bild wird ab der unteren Bildkante nach oben eingeblendet.

VERSCHLUSSBLENDE

▲▼P


Das neue Bild wird ab der waagerechten Mittelachse nach oben und unten eingeblendet.

TC

ÜBERGANGSEFFEKTLÖSCHTASTE (TC)

Löscht den gewählten Fader/Wischblendeneffekt.

GRUNDSÄTZLICHE BEDIENSCHRITTE (Forts.)







Speichern der Programmliste

- **✓** Klicken Sie **File Save as** an.
 - Das Dialogfeld Save As erscheint.
- 2 In das Feld **File name** kann ein Dateiname geschrieben werden.
 - Die Anfügung lautet .vpd. Beispiel: Reise.vpd.
- **3** Klicken Sie **Save** an, um die Programmliste als Datei zu speichern.

HINWEISE:

- Die abgespeicherten Szenendaten umfassen die Einstiegs-/Ausstiegs-Zähler-, Fader-/Wischblendenstatus-, AE Programm/Bildeffektstatusdaten, Zeitzähler und Notizen.
- Der Bildinhalt wird nicht abgespeichert.
- Informationen über Aufzeichnung und Speicherung des Videobilds auf Videoband finden Sie unter Überspielen auf Seite 43.
- Die folgenden Zeichen können nicht in einem Dateinamen verwendet werden: \/:*?"<> \|
- Bis zu 99 Programme können in einer einzelnen Datei registriert werden.

Cancel

So öffnen Sie eine Datei

Klicken Sie File — Open an.

• Das Dialogfeld **Open** erscheint.

Die Namen der abgespeicherten Dateien werden im Feld File name angezeigt. Klicken Sie den gewünschten Dateinamen an, so dass er im darunterliegenden Feld erscheint.

Klicken Sie hierzu die Taste Open an.


• Hierauf erscheint erneut das ILIP Video Producer-Fenster.

So öffnen Sie eine auf einer Diskette abgespeicherte Datei

Legen sie die Diskette in das Diskettenlaufwerk ein

Zur Wahl des Diskettenlaufwerks klicken Sie ▼ bei **DRIVE** an.

Gehen Sie wie links unter So öffnen Sie eine Datei in Schritt 2 und 3 beschrieben vor.






So überschreiben Sie eine Datei

Wird zur Abspeicherung einer Datei ein bereits vorhandener Namen verwendet, wird die andere bereits vorhandene Datei mit dem gleichen Namen gelöscht.


Nach Öffnen der Datei und Änderung der Schnittdaten (siehe Seite 48) klicken Sie File — Save Album. Die Datei wird überschrieben und gespeichert.

Schnittlistenkorrektur und -löschung



Ändern der Szenenlänge

- Wählen Sie die Szene durch Anklicken der Programmwahltasten am Controller aus. (Sie können die Szene auch auswählen, indem Sie die Zeile der gewünschten Szene anklicken.)
- 2 Klicken Sie Einstieg oder Ausstieg am Controller an, und wählen Sie den zu ändernden Zeitcode.



So korrigieren Sie Schnittlistendaten

Doppelklicken Sie auf der Zeile der zu ändernden Szene.

ODER ...

Wählen Sie die zu ändernde Zeile an, und klicken Sie **Ändern der Ein- und Ausstiegspunkte** am Controller an.

- Daraufhin erscheint das Dialogfenster Modify Edit Points, das Änderungen an Einstieg, Ausstieg, Notizen oder Übergang ermöglicht.
- 2 Klicken Sie ▲▼ an, oder geben Sie die gewünschten Nummern über die Tastatur ein, und bestätigen Sie anschließend mit OK.

HINWEISE:

- Sie können das Dialogfenster Modify Edit Points aufrufen, indem Sie Modify Edit Points mit der rechten Maustaste anklicken.
- Klicken Sie das Feld **Memo** an, um Text in dieses Feld einzugeben.
- Klicken Sie **Trimm+** oder **Trimm-** an, um den Zeitcode in Vollbildschritten zu erhöhen bzw. zu erniedrigen.

HINWEIS:

Mit dieser Methode lassen sich einfache Änderungen bequem durchführen, ohne ständig das Dialogfenster **Modify Edit Points** aufrufen zu müssen.


So entfernen Sie eine Szene

- Klicken Sie die Daten der zu löschenden Szene an.
 - Klicken Sie Edit Delete an.Die Meldung "Delete 1 Scene(s)?" erscheint.

Zur Löschung klicken Sie Yes an.


HINWEIS:

Sie können eine Szene löschen, indem Sie die rechte Maustaste drücken und **Delete** wählen.



So fügen Sie eine Szene hinzu

- Klicken Sie die hinzuzufügende Szene an, und wählen Sie Edit Add Scene.
- Geben Sie Ein- und Ausstieg gemäss So korrigieren Sie Schnittlistendaten auf der linken Seite an den gewünschten Positionen ein.



So überspielen Sie Material von zwei oder mehr Bändern auf ein Band

1 Klicken Sie die Szene an, bei der das Band gewechselt werden soll, und wählen Sie Edit — Add — Change Tape.

ODER . . .

Doppelklicken Sie auf der zu ändernden Szene, um das Dialogfenster **Modify Edit Points** anzuzeigen, und markieren Sie **Change Tape** mit einem Häkchen.


HINWEIS:

Für die Szene, bei der das Band gewechselt werden soll, wird kein Ein- oder Ausstieg angezeigt.


Beachten Sie, dass Sie den Bandwechsel auch kenntlich machen können, indem Sie einen Kommentar wie "Bandwechsel" in das Notizenfeld eingeben.



GRUNDSÄTZLICHE BEDIENSCHRITTE (Forts.)



| Description | Children | Childr



So löschen Sie alle Schnittlistendaten

7 Klicken Sie Edit — Select All an.

Klicken Sie Edit — Delete an.

 Die Meldung "Delete (Zahl) Scene(s)?" erscheint.

Zur Löschung klicken Sie Yes an.

HINWEIS:

Sie können alle Szenen löschen, indem Sie die rechte Maustaste drücken und **Delete** wählen

So kopieren und versetzen Sie Schnittdaten innerhalb der Schnittliste

Klicken Sie die zugehörige Schnittdatenzeile an.

7 Klicken Sie Edit — Copy an.

3 Klicken Sie die Szene an, vor der die kopierte Szene eingefügt werden soll.

Klicken Sie Edit — Paste an.

HINWEISE:

- Szene 00 kann nicht eingefügt werden.
- Copy Paste kann durch Drücken der rechten Maustaste durchgeführt werden.

So versetzen Sie Schnittdaten innerhalb der Schnittliste

Klicken Sie die zugehörige Schnittdatenzeile und dann Edit — Cut an.

2 Klicken Sie die Szene an, vor der die ausgeschnittene Szene eingefügt werden soll.

? Klicken Sie **Edit** — **Paste** an.

HINWEIS:

Cut — **Paste** kann durch Drücken der rechten Maustaste durchgeführt werden.

So ändern Sie die ID-Nummer

Die ID-Nummer des angeschlossenen Geräts kann geändert werden. Werkseitig ist die ID-Nummer auf **06** eingestellt.

1

Um das Dialogfenster **JLIP Devices** anzuzeigen, wählen Sie **Preferences** — **JLIP Devices**.

2

Nachdem Sie die Nummer in der Listenbox ausgewählt haben, drücken Sie die rechte Maustaste zur Wahl von **Change ID**, und dann ändern Sie die Nummer und drücken die Taste **Return**.

HINWEISE:

- Geben Sie niemals die ID-Nummer 00 ein, da die JLIP Video Producer-Software die ID-Nummer 00 nicht erkennt.
- Wenn zwei oder mehr Videokameras (oder Videodecks) angeschlossen sind, stellen Sie die ID-Nummern der angeschlossenen Geräte so ein, dass eine Duplizierung von ID-Nummern vermieden wird.
- Einzelheiten über das Ändern der ID-Nummer eines Decks entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Decks.

So schließen Sie ein weiteres Gerät bei Betrieb an

Bei Geräteanschluß während des Betriebs wird eine Initialisierung erforderlich, um das neu angeschlossene Gerät zu bestätigen. (Es ist nicht erforderlich, die JLIP Video Producer-Software erneut vollständig zu starten.)

1

Führen Sie die Schritte 1 – 4 unter **Initialisieren von JLIP-Geräten** auf Seite 35 aus.

So verbessern Sie die Schnittgenauigkeit

In Abhängigkeit von der Umschaltgeschwindigkeit (Aufnahmepause zu Aufnahme) des Aufnahmerecorders kann eine Abweichung zwischen Schnittlisten-Einstieg/Ausstieg und tatsächlichem Einstieg/Ausstieg auftreten, so dass die Schnittaufnahme zu spät oder zu früh gestartet bzw. beendet wird. In diesen Fällen ist ein Zeitabgleich erforderlich.

Spielen Sie die soeben überspielte (S. 43) Szene nochmals ab.

Wählen Sie **Preferences** — **Options** im JLIP Video Producer-Fenster, um das Dialogfenster **Options** aufzurufen.

Um den Ein- oder Ausstieg einzustellen, geben Sie den Zahlenwert ein, oder Klicken Sie auf ▲▼.

Um den Einstieg-Zeitpunkt einzustellen, geben Sie einen neuen Wert zwischen 0 Frame und -200 Frame ein.

Einstieg(In)

: Bei zu frühem Einsetzen der Szene geben Sie einen kleineren als den aktuellen Wert ein.

Einstieg(In)

: Bei zu spätem Einsetzen der Szene geben Sie einen größeren als den aktuellen Wert ein.

- Die Vorgabe ist -33 Frame.
- Klicken Sie **Default** an, um die Einstellungen auf die Werksvorgaben zurückzustellen.

Um den Ausstieg-Zeitpunkt einzustellen, geben Sie einen neuen Wert zwischen 0 Frame und -200 Frame ein.

Ausstieg(Out) : Bei zu spätem Aussetzen

der Szene geben Sie einen größeren als den aktuellen Wert ein.

Ausstieg(Out) : Bei zu frühem Aussetzen der Szene geben Sie einen kleineren als den aktuellen Wert ein.

- Die Vorgabe ist -8 Frame.
- Klicken Sie Default an, um die Einstellungen auf die Werksvorgaben zurückzustellen.


Klicken Sie OK an.

 Damit ist der Zeitkorrekturwert im Computer abgespeichert.

Zur Überprüfung des korrigierten Zeitwertes überspielen Sie die gespeicherten Szenen und spielen diese dann ab.

HINWEIS:

Selbst bei korrigiertemZeitversatz kann zwischen eingegebenem Einstieg/Ausstieg und tatsächlichem Einstieg/Ausstieg eine geringfügige Abweichung auftreten.







DE **5**3

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE
Der serielle Port kann nicht gewählt werden	 Die RS-232C-Schnittstelle kann u.U. nicht benutzt werden, wenn alle COM-Ports des PCs bereits anderen Geräten (internes Modem, IrDA usw.) zugewiesen worden sind. Um die Port-Belegung zu prüfen, auf dem Symbol My Computer (Arbeitsplatz) des Desktop rechtsklicken, Properties (Eigenschaften) wählen, die Registerseite Device Manager (Geräte Manager) anklicken, und unter dem Eintrag Ports (Anschlüsse) nachsehen. Falls keine Ports mehr frei sind, deaktivieren Sie eines der Geräte (Modem, IrDA-Treiber usw.), um einen COM-Port verfügbar zu machen. Je nach dem verwendeten USB und der Digitalkamera kann die Benutzung der RS-232C-Schnittstelle eventuell nicht möglich sein. Je nach dem betreffenden PC-Modell ist eventuell eine Einstellung des BIOS notwendig.
Es wird kein JLIP-Gerät erkannt	 Prüfen Sie, ob die korrekte Nummer des seriellen Ports eingestellt ist. Prüfen Sie, ob das JLIP-Gerät eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob das JLIP-Gerät korrekt angeschlossen ist. Prüfen Sie, ob anstelle des JLIP-Kabels das Schnittkabel für den Anschluss verwendet worden ist. Wenn zwei oder mehr JLIP-Geräte benutzt werden, stellen Sie sicher, dass die verwendeten JLIP ID-Nummern nicht miteinander im Konflikt liegen.
Die digitale Videokamera lässt sich nicht mit dem Controller steuern	 Prüfen Sie, ob "Player" im Dialogfenster JLIP Devices aktiviert worden ist.
Das Aufnahmegerät lässt sich nicht mit dem Controller steuern	 Prüfen Sie, ob "Recorder" im Dialogfenster JLIP Devices aktiviert worden ist. Nur Videodecks mit JLIP-Anschluss können verwendet werden. Das Videodeck ist je nach seinen Spezifikationen eventuell nicht mit solchen Funktionen wie Zeitlupe, Suchlauf, Einzelbildschaltung und Rückwärts-Wiedergabe ausgestattet. Näheres zu den Spezifikationen des betreffenden Videodecks entnehmen Sie bitte seiner Bedienungsanleitung.
AE-Programm/Bildeffekt oder Fader-/ Wischblendeneffekt sind nicht verfügbar	 Bestimmte Kombinationen von AE-Programm/Bildeffekt und Fader-/Wischblendeneffekt können nicht gleichzeitig gewählt werden. Wählen Sie eine andere Art von AE-Programm/Bildeffekt oder Fader-/Wischblendeneffekt. Fader-/Wischblendeneffekte, die Videobilder verwenden, können nicht für Szene 00, das Ende der Szene, Bandübergangsszenen oder eine Szene vor dem Bandübergang benutzt werden.
Der Auto Edit-Betrieb wird abgebrochen	 Stellen Sie sicher, dass kein anderes Anwendungsprogramm läuft. Ein derartiger Fall tritt ein, wenn wegen Beschädigung des Wiedergabebands keine korrekten Daten von der digitalen Videokamera übertragen werden. Ein derartiger Fall kann eintreten, wenn ein im LP-Modus bespieltes Band mit einer anderen digitalen Videokamera abgespielt wird. Prüfen Sie, ob das Band im Aufnahmegerät schreibgeschützt ist.

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE
Das Videodeck funktioniert nicht	 Wenn sich das Videodeck im Fernsteuerungs-Pause-Modus befindet oder über Fernbedienung gesteuert wird, muss es vor dem Starten von Auto Edit in den Aufnahme-Pause-Modus versetzt werden. Wenn sich das Videodeck im Fernsteuerungs-Pause-Modus befindet oder über Fernbedienung gesteuert wird, prüfen Sie, ob "Use Edit Terminal" im Dialogfenster JLIP Devices aktiviert worden ist. Wenn Sie das Videodeck über die Fernbedienung der digitalen Videokamera steuern wollen, stellen Sie den Markencode der Fernbedienung der digitalen Videokamera auf das verwendete Videodeck ein. Wenn das Videodeck durch JLIP gesteuert wird, prüfen Sie im Dialogfenster JLIP Devices, ob "Recorder" aktiviert und "Use Edit Terminal" deaktiviert worden ist. Prüfen Sie, ob anstelle des JLIP-Kabels versehentlich das Schnittkabel für den Anschluss verwendet worden ist.
Der gewählte AE-Programm/ Bildeffekt oder Wischblenden- /Fadereffekt funktioniert nicht	 Manche Funktionen sind je nach den Spezifikationen des Videodecks eventuell nicht verfügbar. N\u00e4heres zu den Spezifikationen des betreffenden Videodecks entnehmen Sie bitte seiner Bedienungsanleitung.
Die Auto Edit-Funktion wird nicht beendet	 Prüfen Sie, ob die Ausstieg-Einstellung tatsächlich mit dem Zählerwert des verwendeten Bands übereinstimmt.
Der Schnittpunkt ist verschoben	 Wenn der Schnittpunkt immer um den gleichen Betrag verschoben wird: Ändern Sie den Wert von "Rec Pause Time Correction" im Menü Preferences — Options (siehe S. 52). Wenn der Verschiebungsbetrag schwankt: Dies kann auf eine geringfügige mechanische Verschiebung durch ungenauen Betrieb des Videodecks selbst zurückzuführen sein.
Das Video-/Audiosignal der digitalen Videokamera wird nicht aufgezeichnet	 Überprüfen Sie die Anschlüsse der A/V-Kabel. Stellen Sie das Videodeck auf externe Signaleingabe ein. Prüfen Sie zunächst, ob das Video- und Audiosignal der Digitalkamera auf dem am Videodeck angeschlossenen Fernsehgerät erscheint, und führen Sie dann Auto Edit aus.
Unerwünschte Posten wie Uhrzeit, Datum und Zeitcode werden angezeigt	 Löschen Sie die Anzeige, indem Sie die Einstellungen der digitalen Videokamera ändern.
Merkwürdige Farbe der PC- Monitor-Anzeige	 Monitore mit einer Farbtiefe von weniger als 256 Farben sind nicht in der Lage, die Farben korrekt wiederzugeben.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Bildschirmanzeigen der Anwendungs-Software können von den tatsächlich vorliegenden Anzeigen abweichen. Dies ist vom Betriebsumfeld des Computers abhängig.

STICHWORTVERZEICHNIS

 Maskenfarbe
 \$\mathbb{G}\$ 13

 Memozeile
 \$\mathbb{G}\$ 36, 37, 48

A	0
AE Programm/Bildeffekt-Tasten \$\square\$ 36, 37, 44, 45 Album-Bildhinzufügung \$\square\$ 27 Ändern der Szenenlänge \$\square\$ 48 Anschluss eines weiteren Geräts \$\square\$ 51	Öffnen eines Bildbearbeitungsprogrammes ☞ 29 Öffnen einer Schnittliste ☞ 47
Automatischer Capture-Modus 🖙 9, 14	Rückwärts-Bildweiterschaltungstaste
В	S
Betriebstasten \$\mathbb{G}\$ 36 - 40 Bildimport \$\mathbb{G}\$ 13 Bildkorrektur \$\mathbb{G}\$ 17 Bildkorrektur (Wischreduzierung) \$\mathbb{G}\$ 17, 20, 21 Bitmap-Format \$\mathbb{G}\$ 21, 24, 29 Breitbildformat \$\mathbb{G}\$ 13	Schaltfläche Album sichern
D	Schaltfläche Öffnen
Dateiüberschreibung	Schnittgenauigkeit 52 Schnittlistenabspeicherung 54 Serielle Schnittstelle 53 Steuerfenster 57 Steuertasten für Video Producer 57 Steuertasten für Videosignalquelle 57 Steuerung der Videosign
F	U
Fader-/Wischblenden-Tasten 🖙 36, 37, 44, 45 Fensterrahmen 🖅 18	Überspielen 🖙 43 Überspielen von Material von zwei oder mehr Bändern auf ein Band 🖙 49
Н	V
Halbbild-Korrektur	Versetzungstaste zum ersten Bild
ID-Nummernänderung	W
Index-Fentser 🖙 8	Werkzeugleiste
JLIP-Initialisierung ぽ 7, 35 JPEG ぽ 12, 20, 24, 29, 30 JPEG-Qualitäts-Schieber ぽ 20	Z Zähleranzeige
K	Zeitcode F 9
Kopieren einer Schnittlisten-Szene 50 Korrigieren der Schnittlisten-Zeitdaten 348	Zwischenablage 28
L	
Laufzeit	



